



**Istruzioni di Montaggio per
Meccanismo movimento per 19-201 o 19-350
(segnale basso da manovra) Articolo 19-353**



Descrizione parti



Assemblaggio

1) Il montaggio di questo dispositivo viene eseguito per incollaggio. Le tipologie di colle utilizzabili sono molteplici dal cianocrilato, colle per plastica, epossidiche e specifiche per polimetacrilato (piu comunemente conosciuto come Plexiglass o Perpex).

Procedere come mostrato nelle figure successive. I dadi sono tenuti in posizione per ingabbiamento nei vari strati appositamente sovrapposti.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

1 Allineare




Fig. 7

12mm

2 Stringere

2) Inserire il microservo dall'alto e fissarlo con la vite T da 2 mm. Montare successivamente la parete posteriore F.

3) Inserire il tubo U come mostrato in figura 6, facendo sporgere una porzione interna da 12mm, aiutandosi per la misura tramite la dima. Y. Bloccare la posizione stringendo la vite Q. La misura del pezzo U è calibrata per sporgere dal gruppo di 10 millimetri. (considerata spessore tipico della struttura di supporto del plastico o diorama). In caso di misura inferiore il pezzo U andrà accorciato opportunamente. In caso di misura superiore utilizzare l'articolo 19-354 (60 mm). La misura dovrà essere calcolata come segue. Misura struttura di supporto del plastico + 29 mm.

4) Sovrapporre le parti I+H+I chiudendo al loro interno il dado S e la vite T come mostrato in fig. 8. Montare la biella alla leva J bloccandole al gruppo I+H+I con i tondini V. Questi andranno schiacciati con una pinza al fine di deformarli nelle stremità in modo che non possono sfilarsi dai fori di giunzione. La parte così assemblata prende il nome As1.

5) Alimentare ora il servo e impostare il segnale di controllo per ottenere la posizione intermedia della corsa. Fissare gruppo As1 ottenuto al punto 4 al servo Z con la vite W come mostrato in figura 10. Regolare sul dispositivo di controllo del servo i due fine corsa per realizzare un movimento di 90° (+45 -45 rispetto alla posizione intermedia). Per l'operazione si può usare la dima X. Al termine lasciare il servo nella posizione intermedia.




Fig. 8

Schiacciare




Fig. 9






Fig. 10



90°



Forare 3mm




Fig. 11

6) Chiudere con la parete frontale G il come mostrato in fig 11.

7) Forare la tavola di supporto con una punta da 3mm nel punto di posizionamento del segnale basso di manovra (Marmotta). Inserire capovolgendolo il meccanismo appena assemblato e fissarlo con due viti a legno (non fornite) nella parte inferiore del legno o altro materiale di supporto.




Fig. 12

8) Inserire il tubo del kit 19-350 o 19-201 nel tubo U facendo passare i fili al suo interno. Proseguire inserendo il tubo anche nella parte As1 come mostrato in figura 13. Incollare il pezzo E sul foro del pezzo M centrandolo sul foro mostrato in figura 14. Chiudere tutto il meccanismo con il pezzo appena creato e bloccarlo con la vite R. Posizionare quindi la parte di segnalamento luminosa ruotata nel punto intermedio di rotazione quindi procedere stringendo la vite del gruppo As1 regolando contestualmente anche l'altezza della parte ruotante. Provare infine il movimento ed aggiustare il movimento di 90° tramite il dispositivo di pilotaggio.




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15




Fig. 15

9) Per chi ha già montato il segnale con un tubo di lunghezza non sufficiente per l'aggancio al meccanismo di rotazione è sufficiente eseguire un'aggiunta di tubo.

Preparate due tubi di uno diametro esterno 1,5mm ed uno 2mm inseriti uno all'interno dell'altro bloccandoli con una piccola saldatura esterna. Inserire poi il tutto facendo transitare i fili di collegamento all'interno. Saldare nel punto di avvicinamento dei due tubi da 2mm. Limiamo esternamente in modo da non avere sbavature che impediranno l'inserimento. Per i modelli con illuminazione a lampadina 19-108 non sarà più possibile eseguirne la sostituzione.

Un kit di tubi di estensione a cannochiale è disponibile con codice 19-356.

I marchi Plexiglass® e Perpex® appartengono ai legittimi proprietari.

FERMODELLISMO.IT

Per ulteriori informazioni E-mail: info@fermodellismo.it



60-027

Vi suggeriamo di consultare il sito Internet per eventuali disponibilità di istruzioni aggiornate.

Rev 1.1